

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ACS A-CLIP®

- ◆ PLUS FACILE À INSTALLER
- ◆ RÉGLABLE DE ZÉRO À 1" PAR INCRÉMENTS PRÉCIS DE 1/8"
- ◆ LES TROUS PRÉ-PERCÉS ÉCONOMISENT DU TEMPS ET DE L'ÉNERGIE

COMMENT UTILISER LA FONCTIONNALITÉ DE RÉGLAGE :

- 1) Installer la pièce de base en utilisant les vis de fixation sélectionnées dans le Guide de Conception Structurale des Attaches Thermiques ACS.
- 2) Glisser la pièce de réglage sur la base.
- 3) Aligner les trous avec l'incrément souhaité. Il y aura deux trous pour chaque numéro:

0 = 0" (Min)

1 = 1/8"

2 = 1/4"

3 = 3/8"

4 = 1/2"


5 = 5/8"

6 = 3/4"


7 = 7/8"

8 = 1" (Max)


- 4) Utiliser les vis autotaraudeuses en acier inoxydable #12 fournies pour verrouiller le réglage en place. Fixer l'ACS A-Clip® à l'aide de 2 vis.



Vis fixées en position #3 pour un réglage de 3/8"



Vis fixées en position #4 pour un réglage de 1/2"



Vis fixées en position #8 pour un réglage de 1" ou pour le réglage maximal.